

CRUZE

MOTOR 1.8L
TRANSMISION AUTOMATICA
ABS
BCM

DETALLES DE MOTOR

INFO ECU
LEER CODIGOS
BORRAR CODIGOS

LINEA DE DATOS

GRAFICAS

ACTUADORES

OPEN THROTTLE
OPEN THERMOSTAT
COIL TEST
INJECTOR TEST
RESET OIL CHANGE
FUEL TRIM RESET

COBERTURA

2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015

1.8 L

LISTA DE ACTUADORES

A/C CLUTCH
VENT BAJA
VENT MEDIA
VENT ALTA
FUEL PUMP
CHECK ENGINE
INTAKE VALVE
HO2S HEATER 1
HO2S HEATER 2

GRUPO DE LINEA DE DATOS

DATOS DE MOTOR	29 Parametros
DATOS A/T	12 Parametros
ACTUADOR CMP	15 Parametros
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	24 Parametros
CONTROL CRUCERO	22 Parametros
INMOVILIZADOR	23 Parametros
DATOS EVAP	24 Parametros
EXHAUST AFTER	22 Parametros
FUEL TRIM	17 Parametros
HO2S	21 Parametros
IGNICION	16 Parametros
INDUCCION	21 Parametros
TABLERO	10 Parametros
MISFIRE	14 Parametros
TAC	31 Parametros

OVERSPEED 1 Parametros
OIL LEVEL 1 Parametros

DETALLES DE TRANSMISION

INFO ECU

LEER CODIGOS

BORRAR CODIGOS

LINEA DE DATOS

GRAFICAS

ACTUADORES

CHANGE PRESSURE

CHANGE GEAR

RESET ADAPTATIVAS

HI SIDE DRV 1

PRESS SOL VALVE 2

PRESS SOL VALVE 3

PRESS SOL VALVE 4

PRESS SOL VALVE 5

SHIFT SOL VALVE

TCC PRESS SOL

TRANSMISION 46 Parametros
TCC 18 Parametros
SHIFT 42 Parametros
SOLENOID VALVE 43 Parametros

DETALLES DE ABS

INFO ECU

LEER CODIGOS

BORRAR CODIGOS

DETALLES DE BODY

INFO ECU

LEER CODIGOS

BORRAR CODIGOS

SONIC

MOTOR 1.6L Y 1.4TURBO
TRANSMISION AUTOMATICA
ABS
BCM

COBERTURA

2012, 2013, 2014, 2015

DETALLES DE MOTOR

INFO ECU
LEER CODIGOS
BORRAR CODIGOS

LINEA DE DATOS

GRAFICAS

ACTUADORES

COILS TEST
INJECTORS TEST
CAM SOLENOID
EVAP PURGE SOL
OPEN THERMOSTAT
INCREASE RPM
OPEN THROTTLE
BRAKE PEDAL LEARN
IDLE LEARN
RESET OIL CHANGE
FUEL TRIM RESET

1.6L y 1.4T

LISTA DE ACTUADORES

A/C CLUTCH
VENT BAJA
VENT MEDIA
VENT ALTA
FUEL PUMP
CHECK ENGINE
INTAKE VALVE
HO2S HEATER 1
HO2S HEATER 2

GRUPO DE LINEA DE DATOS

DATOS DE MOTOR	60 Parametros
DATOS A/T	29 Parametros
ACTUADOR CMP	35 Parametros
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	47 Parametros
CONTROL CRUCERO	21 Parametros
INMOVILIZADOR	40 Parametros
DATOS EVAP	45 Parametros
EXHAUST AFTER	40 Parametros
FUEL TRIM	39 Parametros
HO2S	42 Parametros
IGNICION	35 Parametros
INDUCCION	37 Parametros
TABLERO	24 Parametros
MISFIRE	62 Parametros
TAC	67 Parametros
OVERSPEED	10 Parametros

DETALLES DE TRANSMISION

INFO ECU

LEER CODIGOS

BORRAR CODIGOS

LINEA DE DATOS

GRAFICAS

ACTUADORES

CHANGE PRESSURE

CHANGE GEAR

RESET ADAPTATIVAS

HI SIDE DRV 1

PRESS SOL VALVE 2

PRESS SOL VALVE 3

PRESS SOL VALVE 4

PRESS SOL VALVE 5

SHIFT SOL VALVE

TCC PRESS SOL

TRANSMISION

46 Parametros

TCC

18 Parametros

SHIFT

42 Parametros

SOLENOID VALVE

43 Parametros

DETALLES DE ABS

INFO ECU

LEER CODIGOS

BORRAR CODIGOS

DETALLES DE BODY

INFO ECU

LEER CODIGOS

BORRAR CODIGOS

TRAX

MOTOR 1.8L Y 1.4TURBO
TRANSMISION AUTOMATICA
ABS
BCM

COBERTURA
2013, 2014, 2015

DETALLES DE MOTOR

INFO ECU
LEER CODIGOS
BORRAR CODIGOS

LINEA DE DATOS

GRAFICAS

ACTUADORES

COILS TEST
INJECTORS TEST
CAM SOLENOID
EVAP PURGE SOL
OPEN THERMOSTAT
INCREASE RPM
OPEN THROTTLE
BRAKE PEDAL LEARN
IDLE LEARN
RESET OIL CHANGE
FUEL TRIM RESET

1.8L y 1.4T

LISTA DE ACTUADORES

A/C CLUTCH
VENT BAJA
VENT MEDIA
VENT ALTA
FUEL PUMP
CHECK ENGINE
INTAKE VALVE
HO2S HEATER 1
HO2S HEATER 2

GRUPO DE LINEA DE DATOS

DATOS DE MOTOR	60 Parametros
DATOS A/T	29 Parametros
ACTUADOR CMP	35 Parametros
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	47 Parametros
CONTROL CRUCERO	21 Parametros
INMOVILIZADOR	40 Parametros
DATOS EVAP	45 Parametros
EXHAUST AFTER	40 Parametros
FUEL TRIM	39 Parametros
HO2S	42 Parametros
IGNICION	35 Parametros
INDUCCION	37 Parametros
TABLERO	24 Parametros
MISFIRE	62 Parametros
TAC	67 Parametros
OVERSPEED	10 Parametros

DETALLES DE TRANSMISION

INFO ECU

LEER CODIGOS

BORRAR CODIGOS

LINEA DE DATOS

GRAFICAS

ACTUADORES

CHANGE PRESSURE

CHANGE GEAR

RESET ADAPTATIVAS

HI SIDE DRV 1

PRESS SOL VALVE 2

PRESS SOL VALVE 3

PRESS SOL VALVE 4

PRESS SOL VALVE 5

SHIFT SOL VALVE

TCC PRESS SOL

TRANSMISION

46 Parametros

TCC

18 Parametros

SHIFT

42 Parametros

SOLENOID VALVE

43 Parametrso

DETALLES DE ABS

INFO ECU

LEER CODIGOS

BORRAR CODIGOS

DETALLES DE BODY

INFO ECU

LEER CODIGOS

BORRAR CODIGOS

VECTRA

MOTOR Z32
TRANSMISION AUTOMATICA
ABS
BCM

COBERTURA
2003,2004,2005

DETALLES DE MOTOR

INFO ECU
LEER CODIGOS
BORRAR CODIGOS

LINEA DE DATOS

GRAFICAS
INFO ADICIONAL

ACTUADORES

FUNCIONES ADICIONALES
RESET OIL CHANGE
CORTE DE INYECTORES

Z 3.2

LISTA DE ACTUADORES

BOMBA GAS
BOBINA 1
BOBINA 2
BOBINA 3
BOBINA 4
BOBINA 5
BOBINA 6
VALVULA TANQUE GAS
MIL

LINEA ADICIONAL

LISTA 1	43 Parametros
LISTA 2	14 Parametros
LINEA DATOS 1	16 Parametros
LINEA DATOS 2	7 Parametros
LINEA DATOS 3	22 Parametros

DETALLES DE TRANSMISION, ABS y BODY

LEER CODIGOS
BORRAR CODIGOS

PEUGEOT 206

MOTOR 1.6 ME7.4.4
A/T AL4
BOLSA AIRE
BSI

DETALLES DE MOTOR

INFO ECU

LEER CODIGOS

BORRAR CODIGOS

LINEA DE DATOS

GRAFICAS

ACTUADORES

RESET AUTOADAPTATIVAS

COBERTURA

2002,2003,2004,2005,2006

LISTA DE ACTUADORES

COIL 1-4

COIL 2-3

INJECTOR 1

INJECTOR 2

INJECTOR 3

INJECTOR 4

FUEL PUMP

LOW FAN

HIGH FAN

PURGE CANISTER

GRUPO DE LINEA DE DATOS

INYECCION GASOLINA 5 Parametros

ENTRADA AIRE 9 Parametros

SISTEMA DE IGNICION 5 Parametros

CONTROL DE EMISIONES 8 Parametros

SISTEMA ENFRIAMIENTO 9 Parametros

CONDUCCION 6 Parametros

ALIMENTACIONES 6 Parametros

DETALLES DE TRANSMISION

INFO ECU

LEER CODIGOS

BORRAR CODIGOS

LINEA DE DATOS

GRAFICAS

ACTUADORES

RESET AUTOADAPTATIVAS

A/C CUT-OFF
PRES MODULE SOL
CONVERTER BRIDGING
LEVER RELEASE
EVS SOLENOID V1
EVS SOLENOID V2
EVS SOLENOID V3
EVS SOLENOID V4
EVS SOLENOID V5
EVS SOLENOID V6
EPDE EX OUTPUT SOL

VARIABLES PRINCIPALES

9 Parametros

VARIABLES DE ENTRADA

8 Parametros

DATOS DIGITALES

4 Parametros

DATOS ANALOGOS

6 Parametros

VALORES DE SALIDA

8 Parametros

SOLENOIDES

7 Parametros

ALIMENTACIONES

3 Parametros

DETALLES DE AIRBAG

INFO ECU

LEER CODIGOS

BORRAR CODIGOS

DETALLES DE BSI

INFO ECU

LEER CODIGOS
BORRAR CODIGOS
LINEA DE DATOS
GRAFICAS
ACTUADORES
RESET AUTOADAPTATIVAS

DOORSILLS LIGHTING
OPENING ACCES
VISIBILITY
HEATING/VENTILATION
SUPPLIES
LOCKING
INSTRUMENTATION

ALIMENTACIONES	9 Parametros
VENTILACION	5 Parametros
COMFORT	8 Parametros
LUCES Y SENALES	9 Parametros
ALARMA	2 Parametros
INMOVILIZADOR	14 Parametros
CLOSING/LOCKING	11 Parametros
INSTRUMENTACION	17 Parametros
COMP A BORDO	4 Parametros
WARNING LIGHTS	2 Parametros
VISIBILIDAD	9 Parametros